



Stravent S11 ilmamäärät

Päätelaite	Suuttimien lukumäärä, kaikki avoinna	Maksimi ilmamäärät eri paineilla (Pa), dm ³ /s					
		60	70	80	90	100	120
S11-125-350mm	54	13	14	14	15	16	18
S11-125-600mm	132	31	33	35	38	40	43
S11-160-900mm	222	52	56	60	63	67	73
S11-200-1250mm-r348	348	81	87	93	99	104	114
S11-250-1250mm-r348	348	81	87	93	99	104	114
S11-250-2500mm-r696	696	162	175	187	198	209	229
S11-315-1250mm-r348	348	81	87	93	99	104	114
S11-315-2500mm-r696	696	162	175	187	198	209	229
S11-315-3750mm-r1044	1044	243	262	280	297	313	343
S11-315-1250mm-r464	464	108	116	125	132	139	152
S11-315-2500mm-r928	928	216	233	249	264	278	305
S11-315-3750mm-r1392	1392	323	349	374	396	418	457
S11-315-1250mm-r580	580	135	146	156	165	174	191
S11-315-2500mm-r1160	1160	270	291	311	330	348	381
S11-400-1250mm-r580	580	135	146	156	165	174	191
S11-400-2500mm-r1160	1160	270	291	311	330	348	381
S11-500-1250mm-r580	580	135	146	156	165	174	191
S11-500-2500mm-r1160	1160	270	291	311	330	348	381

6 suutinriviä
6 suutinriviä
6 suutinriviä
8 suutinriviä
8 suutinriviä
8 suutinriviä
10 suutinriviä
10 suutinriviä

10 suutinriviä
10 suutinriviä
10 suutinriviä
10 suutinriviä

$$Q_v = \sqrt{\Delta P} \times 0.03 \times lkm$$

Q_v = ilmamäärä, dm³/s

$\sqrt{\Delta P}$ = valittu / mitattu painehäviö, Pa

0,03 = suuttimen ns. k-arvo

lkm = avoinna olevien suuttimien lukumäärä

